

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ – KULOVNICE TIKKA T3x

Tento návod k používání vydal výhradní dovozce a distributor zbraní Tikka v České republice:

společnost **STV ARMS, s.r.o., Škodova 5, Přerov – kontaktní adresy viz www.stvarms.cz**

Adresa autorizovaného servisu kulovnic Tikka T3x:

STV ARMS, s.r.o., Škodova ulice 5, 750 02 Přerov

Vážený zákazníku, stal jste se majitelem prvotřídní kulovnice Tikka T3. Věříme, že pokud budete postupovat v souladu s návodem k používání, přinese Vám tato zbraň mnoho nezapomenutelných zážitků při výkonu práva myslivosti nebo při sportovní střelbě. Tento návod k používání se vztahuje na všechny typy a varianty kulovnic Tikka T3.

MANIPULACE SE ZBRANÍ.

Předtím, než budete se zbraní jakkoli manipulovat ujistěte se, že rozumíte všem podmínkám, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Vždy, když uchopíte zbraň do ruky se ujistěte otevřením nábojové komory, že zbraň není nabitá. Udržujte ústí hlavně vždy v bezpečném směru a to i v případě, že zbraň není nabitá. Nikdy nemiřte na člověka, a to ani v případě, že zbraň není nabitá. Jakékoli zacházení se zbraní musí být prováděno s nejvyšší pozorností, aby nedošlo ke zranění nebo úmrtí ostatních osob nechtěným výstřelem. Mějte na paměti, že většina nehod se stává při manipulaci s nabitou zbraní.

POZOR! Nikdy nestřílejte, pokud si nejste absolutně jisti svým terčem nebo pokud nevidíte za terč. Uvědomte si, že dostřel střely těžkých ráží je přes 8 kilometrů a střela může poranit nebo zabít cokoliv/kohokoli pohybující se v tomto okruhu.

IDENTIFIKACE ZBRANĚ.

Označení modelu a výrobní číslo zbraně jsou vyraženy ze strany na lůžku hlavně (1). Ráže zbraně je vyražena na hlavní (2) – obrázek 1 originálního návodu k používání.

POZOR! Ujistěte se, že zbraň bude vždy nabitá municí ráže odpovídající vyraženému údaji. Ke střelbě z kulovnic Tikka T3 používejte pouze kvalitní, továrně vyrobenou značkovou municí.

ULOŽENÍ ZBRANĚ.

Svou zbraň ukládejte vždy na bezpečném a suchém místě tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému nebo jinému poškození. Zbraň skladujte vždy v souladu s příslušnými zákony a předpisy platnými v ČR/SR tak, aby byl ke zbraní znemožněn přístup dětí nebo cizích osob. Munici do zbraně skladujte zvlášť na bezpečném a suchém místě v souladu s návodem na použití od výrobce.

VŠEOBECNÉ INFORMACE.

Při vývoji kulovnice Tikka T3 byly využity moderní výrobní procesy a materiály. Všechny modely kulovnic Tikka T3 jsou standardně vybaveny 3 nebo 4 ranným vyjímatelným zásobníkem (dle ráže zbraně). Počet nábojů, které lze ze zbraně vystřeli je proto čtyři (pět), protože tři (čtyři) náboje jsou umístěny v zásobníku a jeden v nábojové komoře. Hlaveň zbraně Tikka T3 je volně plovoucí.

ÚDRŽBA ZBRANĚ PŘED JEJÍM POUŽITÍM.

Odstraňte olej z hlavně pomocí suchého hadříku, vytřete hlavěň do sucha. Směr pohybu vytěráku je vždy ve směru od ústí nábojové komory hlavně.

- Odstraňte přebytečný olej ze závěru, oblasti nábojové komory a zámku (viz obrázek číslo 2 originálního návodu). Prověřte, že výbrusy nábojové komory a výstupky zámku A) jsou čisté, ujistěte se, že všechny oblasti závěru A-C) jsou čisté a že jsou pouze lehce naolejovány.

- Prověřte, že mířidla jsou čistá a bez nečistot, prověřte utažení šroubků 1 a 2) – viz obrázek číslo 4 originálního návodu k používání.

- Prověřte lícování pažby a plovoucí hlavěň pomocí papírku. Papírek o tloušťce cca 0,5mm se bude lehce pohybovat mezi pažbou a tělem hlavně.

- Zasuňte závěr do nábojové komory, vytáhněte závěr z nábojové komory (k vytažení závěru ze zbraně dojde vytažením těla závěru dozadu a současným zmáčknutím vypouštěcího tlačítka).

- Po provedení výše uvedených kroků je Vaše zbraň připravena pro zkušební střelbu. Pakliže je nutné před zkušební střelbou používat optiku, připevněte před jejím započetím montáž a zaměřovač.

POZOR! V případě, že po prostudování tohoto návodu k použití máte jakékoli nejasnosti nebo doplňující otázky týkající se údržby nebo použití Vaší zbraně, obraťte se na Vašeho prodejce, kde jste zbraň zakoupil. Pamatujte, že před použitím zbraně je Vaší povinností, abyste se podrobně seznámil s jejím použitím, se zákony, předpisy a bezpečnostními opatřeními, které se týkají držení zbraně, jejího transportu, uložení a používání.

PROVOZ ZBRANĚ.

POZOR! Nikdy nenabíjejte zbraň, pokud nejste připraven ke střelbě. Zbraň vždy vybijte, jakmile ukončíte střelbu. Nikdy nešplhejte na stromy, nepřelézejte ploty, nepřeskakujte příkopy nebo neběhejte, máte-li zbraň nabitou.

Vždy se před nabitím zbraně přesvědčte, že hlavěň je čistá, bez jakýchkoli zbytků kovu z pláště střel nebo olova ze střel, či jiných překážek, které by mohly způsobit nepravidelnosti při výstřelu. Výstřel ze znečištěné nebo (i částečně) ucpané hlavně Vám může způsobit vážné zranění.

- Nabíjení zbraně se provádí způsobem obvyklým pro odsuvný válcový závěr typu Mauser. Nábojová komora je otevřena nejprve zvednutím kliky závěru a pohybem těla závěru zpět.

Opačným pohybem těla závěru je náboj vsunut do nábojové komory. Otočením kliky závěru ve směru dolů dojde k uzavření nábojové komory a natažení zbraně.

- Pojistky jsou typu „OFF/ON“ (vypnuto/zapnuto). Jestliže jsou pojistky aktivovány („ON“), dojde rovněž k uzamčení kliky závěru v dolní pozici.

- Červené varovné body pojistek ukazují, že zbraň je **Připravena ke střelbě – pojistka v pozici „OFF“** (náboj v komoře, zbraň natažená, pojistka aktivovaná) – viz obrázek č. 3 vlevo originálního návodu k používání

- **Přepřevní pozice** – pojistka v pozici „OFF“ (náboj není v komoře, zbraň není natažená, pojistka aktivovaná) – viz obrázek 3 uprostřed vlevo originálního návodu k používání

- **Před výstřelem** – pojistka v pozici „ON“ (náboj v komoře, zbraň natažená, pojistka deaktivovaná) – viz obrázek 3 vpravo vlevo originálního návodu k používání

POZOR! Pojistky jsou určeny k minimalizaci nebezpečí nechtěného výstřelu v případě nechtěného dotyku prstu nebo jiné části těla s kohoutkem nebo při jeho nechtěném zatažení. Ruční pojistka a další bezpečnostní zařízení, která jsou součástí zbraně, poskytují pouze MECHANICKOU OCHRANU před nechtěným výstřelem. Pojistka je pouze mechanické zařízení a v žádném případě nenahrazuje zásady bezpečnosti při použití a manipulaci se zbraní.

NASTAVENÍ MÍŘIDEL.

Všechny kulovnice Tikka T3, které jsou z výroby dodávány s mířidly, jsou nastřeleny na 100 m (bod zásahu leží 100 m od ústí hlavně). V případě, že Vám toto nastavení mířidel nevyhovuje, je možno je nastavit následujícím způsobem:

Standardní mířidla.

Stranové nastavení se provádí nastavením hledí - (viz obrázek 4 originálního návodu k používání). Nejprve uvolněte šroubek (1) 2mm imbusovým klíčem a jemně poklepejte na plátek. Pohyb plátku doprava posune bod zásahu stejným směrem a naopak. Výškové nastavení se provádí nastavením mušky – (viz obrázek 5 originálního návodu k používání). Před tím, než započnete, sejměte ochranný tunel mušky jeho stlačením zpět plochou dlaně. Následně můžete provést výškovou korekci pohybem šroubku mušky imbusovým klíčem. Otáčením šroubku ve směru hodinových ručiček dojde k posunutí bodu zásahu nahoru a naopak. Každý pohyb o 0,5mm posune bod zásahu o cca 12cm (100m). Po provedení jakékoli úpravy nastavení mířidel je nutno zbraň opět nastřelit.

Naháňková (Battue) mířidla – viz obrázek 6 originálního návodu k používání. Stranové nastavení může být provedeno nastavením hledí. Uvolněte šroub (1) imbusovým klíčem (2mm) a pohybujte plátkem hledí v požadovaném směru. Pohybem plátku doprava posunete bod zásahu rovněž doprava. Výškové nastavení (obrázek 6 originálního návodu k používání) je možno korigovat pohybem šroubku mušky imbusovým klíčem (2mm). Otáčením šroubku ve směru hodinových ručiček dojde k posunutí bodu zásahu nahoru a naopak. Každý pohyb o 0,5mm posune bod zásahu o cca 12cm (100m). Po provedení jakékoli úpravy nastavení mířidel je nutno zbraň opět nastřelit.

NABÍJENÍ ZÁSObNÍKU.

Zásobník se nabíjí zatlačením zadní části náboje pod záchytnou hranu. Takto zatlačený náboj posuňte dopředu (viz obrázek 7 originálního návodu k používání).

ROZBORKA A SBORKA ZÁSObNÍKU.

Občas je nutné zásobník rozebrat a vyčistit jej od možných zbytků kovu z nábojnic nebo olova ze střel nebo prachu. Abyste mohl zásobník lehce rozebrat, držte se prosím následujících instrukcí (viz obrázek 8 originálního návodu k používání):

- Odstranění víka a pružiny zásobníku. Stlačte šroubovákem nebo podobným nástrojem zadní část víka tak, aby se jeho přední část uvolnila zpod záchytné hrany.
- Vytlačte víko a pružinu zásobníku ze schránky zásobníku (viz obrázek). Při vytlačování víka a pružiny postupujte opatrně, aby nedošlo o odtržení spodní části schránky zásobníku.
- Vyčistěte schránku zásobníku, pružinu a víko buď vlažnou mýdlovou vodou, nebo parafínem. Lehce potřete všechny součásti olejem předtím, než zásobník znovu složíte. Složení zásobníku provedete obráceným postupem.

STANDARDNÍ SPOUŠŤOVÝ MECHANIZMUS.

Jak spoušťová páka, tak pojistky jsou nastaveny výrobcem a nepotřebují žádná dodatečná seřízení.

POZOR! Spoušťová páka, pojistky a další součásti závěrového ústrojí jsou jemné mechanismy, které byly správně nastaveny výrobcem. Proto jejich nastavení nesmí být měněno nebo upravováno. Dodatečná změna nebo úprava nastavení těchto mechanismů snižuje úroveň bezpečnosti zbraně a zvyšuje riziko vážného úrazu. Dodatečná změna nebo úprava těchto mechanismů může být provedena pouze autorizovaným servisem kulovnic značky Tikka. Úprava nebo změna těchto mechanismů provedená neautorizovanou osobou je považována za neoprávněný zásah do zbraně s důsledkem ztráty záruky.

NASTAVENÍ ODPORU SPOUŠŤE (STANDARDNÍ MECHANIZMUS) – obrázek 10 originálního návodu k používání.

Odpor spouště se upravuje za použití imbusového klíče (2,5mm) skrz otvor zásobníkové šachty (obrázek 11 originálního návodu k používání). Otáčením ovládacího šroubku ve směru hodinových ručiček dochází ke zvyšování váhy (odporu) spouště a naopak. Výrobce nastavuje tuto hodnotu na 13 – 15 N, váha však může být nastavena v rozmezí 10-20N. Aby byla zajištěna bezproblémová funkce zbraně, nesmí být za žádných okolností překročeny výše uvedené maximální nebo minimální hodnoty.

POZOR! Šroubek (1) je samouzamykací a proto s ním můžete otáčet pouze za předpokladu, že použijete k tomu určené nářadí. Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepokoušejte nastavit odpor spouště na hodnotu nižší, než je 10 N.

POZOR! Nastavení odporu spouště může být provedeno pouze autorizovaným servisem kulovnic značky Tikka. V opačném případě je tato operace považována za neoprávněný zásah do zbraně s důsledkem ztráty záruky.

SPOUŠŤOVÝ MECHANIZMUS S NAPÍNÁČKEM.

Kulovnice Tikka T3 může být na přání vybavena tlačným napínáčkem. Spoušťový mechanismus může být nastaven do režimu napínáčku tlačněním spouště směrem dopředu tak dlouho, dokud se sama nezastaví. Výstřel v režimu napínáčku provedete zatažením spouště směrem dozadu. Jakmile je spoušťový mechanismus nastaven do režimu napínáčku, může být výstřel ze zbraně proveden pouze lehkým dotykem.

POZOR! Jestliže je spoušťový mechanismus nastaven do režimu napínáčku, nakládejte se svou zbraní velmi opatrně, protože jakýmkoli otřesem, vibrací nebo nechtěným dotykem spouště může dojít k výstřelu.

Jestliže je Vaše zbraň natažená a pojistka je v pozici „ON“, není možno nastavit spoušťový mechanismus do režimu napínáčku. Vrácení spoušťového mechanismu zpět do standardního režimu se provede nastavením pojistky do pozice „ON“ nebo otevřením závěru.

POZOR! Jestliže je pojistka v pozici „ON“, zamyká spoušťový mechanismus a závěr. Zbraň může být proto natažena pouze v případě, že pojistka je v pozici „OFF“.

NASTAVENÍ ODPORU SPOUŠŤE (MECHANIZMUS S NAPÍNÁČKEM) – obrázek 11 originálního návodu k používání.

Aktivovaný napínáček má odpor (váhu) 2-2,5N. Továrně nastavená hodnota je vyhovující a proto nedoporučujeme ji jakkoli upravovat. Upravit váhu napínáčku lze pomocí šroubu (2), který vymezuje vzdálenost mezi spouští a plunžrem pružiny, který uvádí úderník do bicí polohy. Toto vymezení by mělo být co nejmenší, nejlépe je, když se šroubek lehce dotýká plunžru. V opačném případě je tlak mezi šroubkem a plunžrem příliš vysoký, což může způsobit vyřazení napínáčku z činnosti.

POZOR! Šroubek 2) je samouzamykací, a pokud to není nezbytně nutné, nenastavujte jej.

POZOR! Nastavení odporu spouště může být provedeno pouze autorizovaným servisem kulovnic značky Tikka. V opačném případě je tato operace považována za neoprávněný zásah do zbraně s důsledkem ztráty záruky.

NASTAVENÍ POJISTKY.

Pojistka je nastavena výrobcem. Pakliže musí dojít k výměně spoušťového mechanismu, spoušťové páky nebo pákového ovládání závěru, je potřeba znovu nastavit pojistku.

POZOR! Ke znovu nastavení pojistky je zapotřebí odeslat zbraň do autorizovaného servisu značky Tikka. V opačném případě je tato operace považována za neoprávněný zásah do zbraně s důsledkem ztráty záruky.

NASAZENÍ PUŠKOHLEDU.

Aby bylo možno nasadit na kulovnici Tikka T3 puškohled, je nutno použít správnou montáž. Na vrchní straně pouzdra závěru je umístěna 17mm lišta. Kruhový otvor v přední straně lišty funguje jako omezovač zpětného rázu - zámek mezi základnou montáže a pouzdrům závěru.

Některé modely kulovnic Tikka T3 mohou být na horní části pouzdra závěru vybaveny tzv. Picatinny lištou (MIL-STD-1913), na kterou lze uchytnout jakoukoli standardní montáž určenou pro tento druh lišty. Vybrání v Picatinny liště funguje jako omezovač zpětného rázu.

Výrobce doporučuje použít originální montáž TIKKA OPTILOCK.

NASAZENÍ MONTÁŽE – obrázek 12 originálního návodu k používání.

POZOR! Důrazně doporučujeme, aby upevnění montáže na pouzdro závěru bylo provedeno pouze odborníkem – puškařem. Neodborné upevnění montáže na zbraň může mít za důsledek nesprávnou pozici puškohledu v montáži. Důsledkem nesprávného upevnění může být nepřesná střelba nebo poškození puškohledu.

POZOR! Důsledek neodborného upevnění montáže ke zbrani nemůže být důvodem k reklamaci přesnosti střelby zbraně nebo kvality puškohledu upevněného v takové montáži.

NASTŘELLENÍ ZBRANĚ

Po nasazení puškohledu do montáže je kulovnice připravena k nastřelení. Vždy nastřelujte Vaši kulovnici tou municí, kterou máte v úmyslu používat. Mějte vždy na mysli, že dvě různé laborace mají za následek dvě různé trajektorie střely. Proto doporučujeme nastřelit Vaši zbraň vždy, když změníte značku nebo typ munice. Před samotným započítáním nastřelování položte kulovnici na pevnou podložku tak, aby nemohlo dojít k jejímu nežádoucímu pohybu a vyjměte závěr z pouzdra. Následně si zafixujte průhledem do hlavně bod dopadu na vzdálenost cca 25-30m a potom (bez pohybu zbraně) nastavte pomocí stranových a výškových točiček puškohledu záměrnou osnovu na bod zásahu, který jste určil průhledem. Jakmile jste srovnal hlaveň a puškohled, můžete začít nastřelovat zbraň s puškohledem na Vámi určenou vzdálenost (100-150m) dle návodu výrobce puškohledu. Zbraň opět nastřelujte za použití pevných podložek, které umístíte pod předpažbí a pod botku pažby kulovnice. Nikdy neopírejte svou zbraň pod hlavni a nikdy nepoužívejte holé dřevo jako podložku.

ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ PO JEJÍM POUŽITÍ.

Před tím, než začnete zbraň čistit, vyjměte zásobník a přesvědčte se, že v komoře není náboj. Vyjměte závěr a vsuňte naolejovaný čistící hadřík dovnitř hlavně. Pohybem směrem k ústí ji důkladně vyčistěte a lehce naolejujte. Naolejovaným hadříkem pak vyčistěte závěr, stejně jako všechny vnější kovové součásti zbraně. Tuto údržbu je nutné provádět i v případě, že Vaše zbraň má povrch vyrobený z nerezové oceli.

ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ.

Před tím, než začnete hlaveň čistit, vyjměte zásobník a přesvědčte se, že v komoře není náboj. Při čištění hlavně vždy vsunujte čistící hadřík do hlavně ze strany nábojové komory. Hlaveň nedrhňte, jednoduše pohybujte čistícím hadříkem v hlavni tak dlouho, dokud nebude hlaveň čistá. K čištění používejte výhradně rovné a dostatečně pevné tyčky.

ÚDRŽBA PAŽBY.

- **Modely zapážbené do dřeva.** Pažba Vaší zbraně je odolná vůči deformacím a vlhkosti, protože je buď naolejována nebo lakována. Za normálních podmínek je pouze nutné, aby pažba byla po použití vysušena a všechny vnitřní části pažby byly lehce naolejovány. Jestliže je Vaše pažba naolejována je nutné, abyste ji čas od času ošetřili kvalitním pažbovým olejem. Jestliže máte pažbu lakovanou, a dojde k poškození jejího povrchu je nutné, dle povahy poškození, nechat ji opravit u odborníka.

- **Modely zapážbené do syntetického materiálu.** Syntetická pažba Vaší zbraně je velmi odolná proti poškození a nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu.

PRODLOUŽENÍ DÉLKY PAŽBY.

Všechny modely kulovnic Tikka T3 mají možnost prodloužení délky pažby pomocí prodlužovacích vložek (šířka 4mm/ks). Prodlužovací vložky se umísťují mezi pažbení a botku pažby. Při prodloužení pažby pomocí vložek postupujte následujícím způsobem. Vyšroubujte šrouby, které drží botku pažby a vyjměte je. Odstraňte botku pažby a zatlačte potřebný počet vložek do pažbení, do poslední vložky zatlačte botku, vsuňte šrouby a dotáhněte je. Prodlužovací vložky můžete z pažby vyjmout opačným postupem. V případě, že musíte použít více než dvě vložky, musíte rovněž vyměnit šrouby za delší. Prodlužovací botky pažby nejsou v základní výbavě zbraně (s výjimkou Tikka T3 Tactical).

NASTAVENÍ VÝŠKY LÍCNICE PAŽBY.

Některé modely (Tikka T3 Tactical a Tikka T3 Super Varmint) jsou vybaveny stavitelnou výškou lícnice pažby, aby bylo možno lépe dosáhnout individuálních potřeb střelce a zaměřovací optiky.

K nastavení výšky lícnice vyšroubujte (uvolněte) uzamykací šrouby umístěné na pravé straně lícnice a nastavte její výšku na požadovanou úroveň. Interval kroku nastavení výšky vodících tyček je pevný – 5mm. Po nastavení požadované výšky jednoduše utáhněte bez pomoci jakéhokoli nářadí uzamykací šrouby.

POZOR! Nikdy neutahujte uzamykací šrouby, je-li lícnice umístěna nad posledním zářezem vodící tyčky.

Je-li lícnice ve své nejnižší pozici, zvyšuje výšku pažby o 10mm. Potřebujete-li z jakéhokoli důvodu lícnici odstranit, jednoduše vyšroubujte uzamykací šrouby a vyjměte kompletní sestavu lícnice z pažbení. Lícnici nasadíte zpět opačným postupem s tím, že vodící tyčka s vymezovači výšky musí být zasazena do zadního otvoru.

ROZEBRÁNÍ A SESAZENÍ TĚLA ZÁVĚRU – obrázky 3 a 15 originálního návodu k používání.

Všeobecně jej není nutné rozebírat. Máte-li však důvod předpokládat, že do něj mohl proniknout olej, měl byste jej, v zájmu hladkého chodu zbraně, vyčistit. Toto je zvlášť důležité, používáte-li Vaši zbraň v chladném počasí nebo v mrazech. Při vyjmutí a nasazení závorníku postupujte takto:

- Pečlivě zkontrolujte, zda v nábojové komoře není náboj.

- Stiskněte uvolňovací páku umístěnou na levé straně pouzdra závěru, závorník otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se nezastaví a vytáhněte jej ven ze zbraně.

- Vložte špičku šroubováku (cca 3mm) do prostoru mezi zadním prodloužením a objímkou záchytky závěru. Důležité upozornění – nikdy neodstraňujte šroubovák z této pozice, dokud

nejste připraveni znovu sesadit plášť závěru.

- Uvolněte sestavu úderníku otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček (viz obrázek). Zatlačte sestavu úderníku dopředu, dokud se otáčivá vačka (E) nedotkne objímky na zadní straně závěru

- Vytáhněte kliku z těla závorníku. Jestliže klika nejde vytáhnout, nebo jde jen velmi ztuha, můžete ji vyklepat za pomoci plastové paličky z konce pouzdra závěru (G).

- Vyjměte sestavu úderníku ze závěru. K tomu, abyste mohl sestavu úderníku vyčistit, není potřeba ji ještě dále rozebírat.

K sestavení a nasazení závěru postupujte v obráceném pořadí takto:

- Vložte sestavu úderníku na její místo. Ujistěte se, že objímka kliky závěru je ve správné pozici, abyste ji mohl bez problému nasadit zpět.
- Pripevněte kliku závěru na tělo závěru - Upevněte sestavu úderníku otáčením šroubováku ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že objímka na zadní straně závěru uzamkla kliku závěru.
- Otáčejte kryt závěru proti směru hodinových ručiček, dokud se vačka zadního prodloužení úderníku nezastaví v drážce (D) před zkosením.

POZOR! Rozborku a sborku těla závěru svěřte vždy odborníkovi – Vašemu puškaři nebo autorizovanému servisu kulovnic značky Tikka. Neodborná sborka závěru může zapříčinit špatnou funkci zbraně a ohrozit Vaše zdraví.

DOPORUČENÍ PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST VAŠÍ ZBRANĚ.

1. Používejte výhradně čistící a konzervační oleje nejvyšší kvality.
2. Jestliže nevyčistíte svou zbraň do 24 hodin po ukončení střelby, může v hlavni a jiných kovových částech započít proces koroze.
3. Jestliže zpozorujete jakékoli změny ve fungování Vaší zbraně, ukončete ihned střelbu. Zbraň předejte ke kontrole Vašemu puškaři nebo prodejci, kde jste zbraň zakoupil.
4. Jedná se zejména o případy, kdy došlo ke změně funkce mechanismu spouště, dochází k selhávkám munice, nefunguje pojistka, došlo k vyduť, praskání nebo deformaci nábojů v nábojové komoře, dochází k napíchnutí zápalky bez následného výstřelu náboje, zvuk výstřelu je odlišný od Vámi vypořizovaného běžného zvuku

POZOR!

V případě selhání náboje, uložte svou zbraň s hlavní natočenou bezpečným směrem a čkejte 30 sekund před tím, než otevřete nábojovou komoru. I poté však otvírejte nábojovou komoru s největší opatrností.

5. K opravám používejte výhradně originální náhradní díly od výrobce zbraně.
 6. Při manipulaci se šrouby dbejte na to, aby hlava šroubováku byla patřičné velikosti a nedošlo k poškození nebo zničení šroubů.
 7. Jestliže by došlo k poškození Vaší zbraně při střelbě, nerozebírejte ji a doručte ji osobně na adresu autorizovaného servisu kulovnic Tikka uvedenou v tomto návodu k použití.
- Společně se zbraní laskavě vezměte s sebou písemný popis s vysvětlením problému, nábojnici, která způsobila dle Vašeho názoru poškození zbraně a vzorek funkční munice, kterou jste používal při střelbě. V žádném případě však nedoručujte nabitou zbraň.
8. K poškození Vaší zbraně může dojít téměř vždy při používání ručně laborované munice.

POZOR!

Ujistěte se, že nabíjíte munice stejné ráže, na kterou je Vaše zbraň komorována. Používejte pouze vysoce kvalitní, továrně vyrobenou munici. Používání přebíjené, ručně laborované, přepracované nebo jiné nestandardní munice má za následek zneplatnění záručních podmínek a může způsobit různá poškození Vaší zbraně, zranění Vám nebo Vašim kolegům. Nesprávně laborovaná munice může být velmi nebezpečná. Vždy používejte pouze munici, která odpovídá standardům CIP.

Jestliže hodláte používat Vámi vyrobené střelivo do Vaší zbraně, ujistěte se, že používáte pro danou ráži přesnou navážku a výrobcem doporučený typ prachu a zápalky.

POZOR! Výrobce, firma Sako, Ltd. a výhradní dovozce, firma STV Arms, spol. s r.o. nepřijímají jakoukoli zodpovědnost za škody na zbraní, škody třetím osobám, zranění nebo úmrtí způsobené používáním přebíjené, ručně laborované, přepracované nebo jinak nestandardní munice.

9. Při střelbě používejte přiměřenou ochranu očí a sluchu. Ujistěte se, než začnete střelbu, že i osoby stojící ve Vaší blízkosti jsou podobně chráněny.
10. Pročítejte si pravidelně tento návod k použití. V případě, že budete Vaší zbraň prodávat zajistěte, aby součástí prodávané zbraně byl i tento návod. ____

kontakt: **STV ARMS, s.r.o.**
 Škodova 5
 750 02 Přerov
 Velkoobchod Marie Pešáková
 724 505 098
 Robert Kusák - Morava
 602 219 249
 Jakub Cimbálník - Čechy
 606 724 910
 email: fakturace@stvarms.cz